

Lenovo

小新 潮7000-15

使用说明书



使用计算机前，请阅读附带说明书中的安全注意事项和重要提示。

Lenovo™

注释

- 在使用本产品之前，请先阅读《联想安全及通用信息指南》。
- 本指南中的某些说明假设您所使用的是 Windows® 10。如果您使用的是其它 Windows 操作系统，某些操作可能会稍有不同。如果您使用的是其它操作系统，则某些操作可能不适合您。
- 说明书描述的是多数机型具备的通用功能。您的计算机可能没有其中某些功能，或者说明书中没有介绍您的计算机上的某些功能。
- 本说明书中的插图可能与实际产品不同。请以实物为准。

温馨提示：

您可以随时访问联想官方网站（<http://support.lenovo.com.cn/>）以获得快捷的网络支持服务：

点击“驱动下载专区”然后输入您的主机编号或机型，即可查询机器的配置、保修和相应的驱动程序信息；

点击“维修网点”然后选择您所在的城市与您的产品，即可查询当地的服务网点信息以便于您送修计算机！

谢谢！

第一版（2017年2月）


© 版权所有 联想 2017。

目录

第 1 章 认识您的计算机	1
正视图.....	1
左视图.....	5
右视图.....	8
底视图.....	10
第 2 章 开始使用 Windows 10	11
首次配置操作系统.....	11
操作系统界面.....	11
使计算机进入睡眠状态或关机.....	14
连接至无线网络.....	16
获取 Windows 帮助	17
第 3 章 恢复系统	18
联想一键恢复系统.....	18
Push-button reset（一键重置）.....	19
第 4 章 故障排除	22
常见问题.....	22
故障排除.....	24
附录 A 产品特殊声明	27
“能源之星”型号信息.....	27
商标	29

第 1 章 认识您的计算机

正视图



注释：虚线区域表示外部不可见的部件。

注意：

- 显示屏打开切勿超过 180 度角。合上显示屏时，请注意不要在显示屏和键盘之间遗留下钢笔或任何其他物件，否则可能会损坏显示屏。

第 1 章 认识您的计算机

- 1** 内置摄像头 使用此摄像头进行视频交流。
- 2** 内置麦克风 捕获声音，可用于视频会议、配音或录音。
- 3** 计算机显示屏 带 LED 背光的液晶显示屏提供了清晰明亮的图形显示。
- 4** 无线局域网天线 连接至无线局域网适配器以发送和接收无线信号。
- 5** 通风口 通风口散发内部热量。

注释：确保所有通风口都通畅，否则计算机会因过热而导致故障。

- 6** 电源键 按此键打开 / 关闭计算机。
- 7** 触控板 触控板起传统鼠标的的作用。

触控板： 屏幕上的光标会以指尖在触控板上划过的相同方向运动。


触控板按钮： 左 / 右侧按钮的功能与传统鼠标的左 / 右键相同。

注释：您可以通过按 **F6** () 启用 / 禁用触控板。

■ 使用键盘

热键

按特定的热键可立即进入相应的系统设置。



F1 : 设为静音 / 取消静音。



F7 : 启用 / 禁用飞行模式。



F2 : 降低音量。



F8 : 启用 / 禁用摄像头。



F3 : 调高音量。



F9 : 锁定 / 解锁显示屏



F4 : 启用 / 禁用麦克风。



F10 : 启用外接投影仪或使外接显示屏倒置。



F5 : 刷新页面。



F11 : 降低显示屏亮度。



F6 : 启用 / 禁用触控板。




F12 : 提高显示屏亮度。

第 1 章 认识您的计算机

功能键组合


使用功能键，可以立即改变操作功能。若要使用此功能，按住 **Fn 1**；然后按住其中一个功能键 **2**。



以下内容描述了每组功能键的功能。

Fn + B:	激活中断功能。
Fn + P:	激活暂停功能。
Fn + C:	启用 / 禁用滚动锁定。
Fn + S:	激活系统请求。

左视图



- 1** 交流电源适配器插孔 连接交流电源适配器。
- 2** 电池 / 充电状态指示灯

交流电源适配器状态	指示灯状态	意义
未连接	关	计算机处于睡眠模式或者关机；电池剩余电量高于 20%。
	长亮琥珀色	电池剩余电量在 5% 到 20% 之间。
	快速闪烁琥珀色	电池剩余电量在 1% 到 5% 之间。
连接	慢速闪烁琥珀色	电池正在充电。当电池电量到 20% 时，闪烁颜色将变为白色。
	慢速闪烁白色	电池电量在 20% 到 80% 之间，正在继续充电。电池电量到达 80% 时，指示灯停止闪烁。
	长亮白色	电池电量高于 80%，充电过程将继续直至电池充满电。

- 3** HDMI 端口 连接 HDMI 输入设备，如电视机或外接显示器。
- 4** USB 3.0 端口 连接 USB 设备。

注释：详细信息，请参阅第 7 页的“连接 USB 设备”。

第 1 章 认识您的计算机

5 Type-C 端口

Type-C 端口支持：

- USB 3.0
- USB 2.0

6 组合音频插孔

连接头戴式耳机（带话筒）。

注释：

- 组合音频插孔不支持传统麦克风。
- 因行业标准不同，连接第三方头戴式耳机或第三方头戴式耳机（带话筒）时，可能不支持录音功能。

7 电源状态指示灯


指示灯	指示灯状态	意义
电源状态指示灯	开启（白色）	电源打开。
	闪烁	计算机在睡眠状态。
	关	电源切断。

■ 软件配置

咨询您的因特网服务提供商以获取配置您电脑的详细信息。

■ 连接 USB 设备

将 USB 设备的 USB 插头（A 类）插入电脑上的 USB 接口，即可将此设备连接至电脑。



首次将某一 USB 设备插入计算机上的特定 USB 端口时，Windows 将自动为该设备安装驱动程序。安装驱动程序之后，将不再需要执行任何其他步骤即可断开或连接该设备。


注释：通常情况下，Windows 检测到连接了新设备后，会自动安装驱动程序。但是，某些设备可能需要您在连接之前先安装驱动程序。连接设备之前，请先查看设备制造商提供的说明书。

断开 USB 存储设备前，请先确保计算机已完成与该设备的数据传输。点击 Windows 通知区域中的**安全删除硬件并弹出媒体**图标，等确定能安全移除后再断开设备。

注释：如果 USB 设备使用电源线，请先将该设备连接至电源，然后再连接至计算机。否则，系统可能会无法识别该设备。

第 1 章 认识您的计算机

右视图



1 Novo 按钮

计算机处于关机状态时，按此按钮打开联想一键恢复系统或 BIOS 设置程序，或者进入启动菜单。


2 记忆卡插槽

将记忆卡（未提供）插入此处。

注释：详细信息，请参阅第 9 页的“使用记忆卡（未提供）”。

3 USB 2.0 端口

连接 USB 设备。

注释：在计算机未连接电源状态下，电池电量大于 20% 时，带  标记的 USB 端口可以为外接 USB 设备充电。

4 Kensington 迷你安全锁插槽

连接 Kensington MiniSaverTM Mobile（或兼容）锁。此处连接安全锁（未提供），有助于防止计算机被盗和被他人擅自使用。

您可以在计算机上安装安全锁，有助于防止他人未经允许而搬移计算机。关于安装安全锁的详细说明，请参阅所购买安全锁的使用说明。

注释：

- 防盗锁未提供。当购买防盗锁时，选择适用于 CleatTM 锁结构的产品并且在购买前确认其与插槽兼容。T-BarTM 型结构的防盗锁与 Kensington 迷你安全锁插槽不兼容。
- 购买安全产品之前，请确认其与此类型的安全锁孔兼容。
- 您有责任判断、选择与部署锁定设备与安全功能。联想对于锁定设备与安全功能的作用、质量或性能不作任何评论、判断或保证。

■ 使用记忆卡（未提供）

本计算机支持下列类型的记忆卡：

- Secure Digital (SD) 卡
- Secure Digital High Capacity (SDHC) 卡
- SD eXtended Capacity (SDXC) 卡
- MultiMediaCard (MMC)

注释：

- 每次仅在插槽中插入一张记忆卡。
- 本读卡器不支持 SDIO 设备（如 SDIO 蓝牙通讯卡等）。

插入记忆卡

插入记忆卡，直到记忆卡接触到插槽的底端。


取出记忆卡

从记忆卡插槽中轻轻拉出记忆卡。

注释：在取出记忆卡之前，请用 Windows 安全删除硬件并弹出媒体工具停用记忆卡，以避免数据损坏。

第 1 章 认识您的计算机

底视图



- 1** 通风口 散发内部热量。

注释：确保所有通风口都通畅，否则计算机会因过热而导致故障。

- 2** 扬声器 输出音频。

第 2 章 开始使用 Windows 10

首次配置操作系统

首次使用时，您需要配置操作系统。配置过程可能包括以下步骤：


- 接受最终用户许可协议
- 配置因特网连接
- 注册操作系统
- 创建用户帐户

操作系统界面

开始菜单返回了


Windows 10 具备强大和实用的开始菜单。若要打开开始菜单，请执行以下操作之一：

- 选择左下角的开始按钮，显示开始菜单。
- 按键盘上的 Windows  键。




第 2 章 开始使用 Windows 10


在开始菜单上可以找到电源按钮，选择电源按钮可以关闭或重启计算机，或将计算机设置成睡眠模式。



通过开始菜单，可以找到安装的应用程序或查看常用的应用程序。

操作中心


选择任务栏上的操作中心图标  将显示操作中心。




通过操作中心，可以查看 Windows 和应用程序的重要通知。而且，您可以通过它快速更改常用设置。


任务栏上的 Task View

在 Windows 10 中，您可以增加新的桌面并在不同桌面之间切换。要增加桌面，执行以下操作：

- 选择任务栏区域的 Task View 图标 。



- 选择 **New desktop**（新的桌面）。



要在桌面之间进行切换，选择 Task View 图标 ，然后选择需要的桌面。

此外，您可以在多任务视图中管理应用程序：


- ❶ 选择 Task View 按钮可显示屏幕上正在使用的所有应用程序。
- ❷ 选择以进入应用程序或关闭应用程序。

■ ■ 使计算机进入睡眠状态或关机

当您结束使用计算机时，可以使计算机进入睡眠状态或关机。

■ 使计算机进入睡眠状态

如果只是短时间不使用计算机，您可以让计算机进入睡眠状态。当计算机处于睡眠状态时，您可以跳过启动程序，快速唤醒计算机。若要使计算机进入睡眠状态，请执行以下其中一种操作：

- 合上显示屏。
- 按电源按钮。
- 将光标移动到左下角，选择开始按钮。选择**电源**  → **睡眠**。

注释：移动计算机之前，请先使其进入睡眠模式。硬盘正在读写时移动计算机可能会损坏硬盘及造成数据丢失。


若要唤醒计算机，请执行以下操作：

- 按键盘上的任意键。


■ 关闭计算机

如果您在较长时间内不使用计算机，请关闭计算机。
若要关闭计算机，执行以下任一操作：

- 将光标移动到左下角，选择开始按钮。选择电源  → 关机。






- 右键单击左下角的开始按钮，选择关机或注销 → 关机。



■ ■ 连接至无线网络

启用无线连接


若要启用无线功能，请执行以下其中一种操作：

- 选择通知区域的操作中心  图标，然后取消选择飞行模式。
- 按  禁用飞行模式。
- 选择设置  → 网络和 Internet → 飞行模式，显示网络设置页面。然后，将飞行模式开关拨至关。

连接无线网络

启用无线功能后，计算机将自动扫描可用的无线网络，并将其显示在无线网络列表中。若要连接至某个无线网络，请在列表中点击其网络名称，然后点击连接。

注释：部分网络需要输入网络安全密钥或密码后才能连接。若要连接至此类网络，请向网络管理员或因特网服务提供商询问网络安全密钥或密码。



■ 获取 Windows 帮助

假如您对操作系统有任何疑问，请查看 Windows 入门应用程序。若要打开入门，请执行以下操作：

- 将光标移动到左下角，然后选择开始按钮。从**所有应用**中选择**入门**。

第 3 章 恢复系统

联想提供了**联想一键恢复系统**或 **Push-button reset**（**一键重置**）来进行系统恢复，具体以计算机中实标预装的软件为准，请执行以下其中一项：

■ ■ 联想一键恢复系统

联想一键恢复系统是一个专为您备份和恢复计算机的软件。系统发生故障时，您可以使用此软件将系统分区恢复为初始状态。您还可以根据需要在用户备份。用于简易数据恢复的用户备份。

注释：

- 如果您的计算机预安装的是 GNU/Linux 操作系统，一键恢复系统不可用。
- 为了利用一键恢复系统的功能，计算机在出厂前硬盘已划分出一块隐藏分区，用以存放系统镜像文件以及一键恢复系统程序文件。出于安全考虑，这块分区是隐藏的，所以您看到的硬盘空间会比标称值小。

■ 备份系统分区

您可以将系统分区备份为镜像文件。使用该镜像文件可恢复系统分区。若要备份系统分区：

- ① 对于 Windows，按 **Novo** 按钮或双击**一键恢复系统**图标，启动**联想一键恢复系统**。
- ② 点击 **System Backup**（**系统备份**）。
- ③ 选择存放备份的位置，并点击 **Next**（**下一步**）开始备份。

注释：

- 您可以在本地硬盘驱动器或外接存储设备上选择备份位置。
- 启动联想一键恢复系统时，请拆下可插拔硬盘驱动器，否则可插拔硬盘驱动器数据可能会丢失。
- 备份过程可能需要一段时间。
- 仅当 Windows 可以正常启动时方可执行备份。

■ 系统恢复

您可以选择将系统分区恢复到初始状态或之前您自己创建备份时的状态。若要恢复系统分区：

- ① 对于 Windows，按 **Novo** 按钮或双击**一键恢复系统**图标，启动**联想一键恢复系统**。
- ② 点击 **System Recovery**（**恢复系统**）。计算机重新启动，并进入恢复环境。
- ③ 按照屏幕说明，将系统分区恢复到初始状态或之前您创建备份时的状态。

注释：

- 恢复过程不可撤销。使用恢复功能之前务必备份系统分区上所有想要保存的数据。
- 恢复过程可能需要一段时间。因此，在恢复过程中，务必使用交流电源适配器为您的计算机供电。
- Windows 可正常启动时，应遵循上述说明。

如果无法启动 Windows，请按照以下步骤启动联想一键恢复系统：

- ❶ 关闭计算机。
- ❷ 按 Novo 按钮。从 **Novo Button Menu**（Novo 按钮菜单）中，选择 **System Recovery**（系统恢复），然后按 Enter 键。

■ ■ **Push-button reset**（一键重置）

Push-button reset（一键重置）是一套内置的恢复工具，使得用户能够在将操作系统还原到初始状态的同时保留原有数据和重要的自定义设置，而无需提前备份数据。

用户可以从 **Windows** 系统内的多个位置使用 **Push-button reset**（一键重置）的以下功能：

刷新计算机

通过重新安装出厂默认配置解决软件问题，同时会保留用户数据、重要设置以及先前从 Windows 应用商店购买的所有应用程序。

重置计算机

通过重新安装出厂默认配置并将所有用户数据和应用程序恢复到全新体验 (OOBE) 的初始状态，为计算机回收或所有权转移做好准备。

■ 使用一键重置

Push-button reset（一键重置）可从以下位置启动：

- Novo 按钮：
 - 关闭计算机然后等待至少 5 秒钟。按 Novo 按钮，然后选择 **System Recovery**（系统恢复）。
- 设置：
 - 设置 → 更新 & 安全性 → 恢复 → 高级启动 → 选择立即重启。

更多说明，请参见计算机上的 Windows 帮助和支持文件。

第 3 章 恢复系统

我购买计算机时包含了一份 **Windows** 的拷贝。我如何判断联想预装了 **Windows** 的这份拷贝？

从计算机的销售包装盒上，可以找到含计算机配置信息的标签。检查 **OS** 旁边的打印字符串。如果字符串含 **Windows** 或 **WIN**，则联想预装了 **Windows** 的拷贝。

什么是恢复分区？

如果计算机预装了任意版本的 **Windows 10**，计算机的存储设备会包含一个恢复分区。这个分区包含了预装的 **Windows** 操作系统的映像文件。系统出现故障时，可使用联想一键恢复系统或 **Windows** 重置功能将操作系统恢复到出厂状态。

我卸载了预装的软件，但剩余的驱动器空间没有明显的增加。

计算机上运行的 **Windows** 拷贝可能启用了 **Compact** 技术。对于启用了 **Compact** 技术的 **Windows** 计算机而言，预装软件所需的大多数文件安装在恢复分区上，普通的卸载不会删除这些文件。

如果我尝试删除或修改恢复分区，会出现什么情况？

如果删除或修改了恢复分区，就不能将 **Windows** 恢复到出厂状态。对于启用了 **Compact** 技术的机型，删除恢复分区可能会让 **Windows** 无法启动。

我如何判断计算机上运行的 **Windows** 是否启用了 **Compact** 技术？

通常只有 **SSD**（或 **eMMC**）机型上运行 **Windows 10 Update** 拷贝时，才会启用 **Compact** 技术。若要检查计算机：

- ① 点击左下角的开始按钮，选择**磁盘管理**。
- ② 磁盘管理程序启动。

如果 **Windows** 分区上有 **Wim Boot** 标签（如图所示），则表示您的 **Windows** 拷贝启用了 **Compact** 技术。



何处可以找到计算机各个硬件设备的驱动程序？

如果您的计算机预安装了 Windows 操作系统，您可从硬盘的 C 分区查找您需要的所有硬件设备的驱动程序。如果未能在该分区找到所需硬件设备的驱动程序，请从联想客户支持网站下载。

◎ **注意：**

- 切勿在启用了 Compact 技术的计算机上删除或修改恢复分区。

注释：联想支持网站包含了最新的驱动程序。

第 4 章 故障排除

●● 常见问题

本节按问题类别罗列了常见问题。

■ 查找信息

使用计算机时，我应该遵循什么安全注意事项？

随机附带的《联想安全及通用信息指南》中包含使用计算机时需要遵循的安全注意事项。在使用计算机时，请您阅读并遵循其中的注意事项。

何处可以找到计算机硬件的规格信息？

请参阅随机附带的单页。

何处可以找到保修信息？

有关适用于您计算机的保修范围（包括保修期和保修服务类型），请参阅计算机附带的联想有限保修单。

■ 驱动器与预装软件

预装软件（桌面软件）的安装光盘在哪里？

您的计算机没有随机附带预装软件的安装光盘。如果需要重装预装软件，您可以在硬盘的 D 分区找到安装程序（有些特殊机型可能会在 C 分区）。如果未能在该分区中找到所需安装程序，请从联想客户支持网站下载。

何处可以找到设备驱动程序？

如果您的计算机预安装了 Windows 操作系统，则联想在硬盘的 D 分区提供有您需要的所有硬件设备的驱动程序（有些特殊机型可能会在 C 分区）。您也可以从联想客户支持网站下载最新的设备驱动程序。

■ 恢复系统

恢复光盘在哪里？

您的计算机不随机附带恢复光盘。如需要将系统恢复至初始状态，请使用联想一键恢复系统或重置此电脑。

备份过程失败如何处理？

如果能够正常启动备份功能，但是在备份过程中出现失败，您可以尝试以下操作：

- ❶ 关闭所有程序，然后重新进行备份。
- ❷ 检查目标介质是否受到损坏。尝试选择不同的备份路径，再次备份。

何时需要将系统恢复到初始状态？

请在操作系统无法启动时使用此功能。在进行该操作前，建议您先备份重要的数据，然后再进行恢复操作。

■ BIOS 设置程序

什么是 BIOS 设置程序？

BIOS 设置程序是一个以 ROM 为基础的软件，用于传输计算机基本信息，为启动设备、安全、硬件模式等偏好设置提供了多种选项。

如何启动 BIOS 设置程序？

若要启动 BIOS 设置程序：

- ❶ 关闭计算机。
- ❷ 按 Novo 按钮，并选择 **BIOS Setup**（BIOS 设置）。

如何更改启动模式？

有两种启动模式可供选择：**UEFI** 和 **Legacy Support**。若要更改启动模式，启动 BIOS 设置程序，然后在启动菜单中，将启动模式设置为 **UEFI** 或 **Legacy Support**。

何时需要更改启动模式？

本机默认启动模式为 **UEFI** 模式。如果您需要在计算机上安装旧版 Windows、Linux、Dos 等操作系统（Windows 8 之前的操作系统），您必须将启动模式改为 **Legacy Support**。否则，您将无法安装旧版 Windows Linux、Dos 等操作系统。

■ 获取帮助

如何联系客户支持中心？

请参阅《联想安全及通用信息指南》“第 3 章 获取帮助和服务”。

故障排除

显示问题


打开计算机时，屏幕上没有显示任何内容。

- 如果屏幕是黑屏，请确保：
 - 交流电源适配器已连接至计算机，且电源线插头已插入工作正常的电源插座。
 - 计算机电源已开启。（再次按电源按钮加以确认。）
- 如果这几项都已正确设置，而计算机依然黑屏，请送去维修。

开启计算机时，屏幕黑屏，只显示白色光标。

- 请使用联想一键恢复系统，将备份文件还原至 Windows 环境，或将硬盘的所有内容还原为出厂时的原始内容。如果您在屏幕上仍然只看到光标，请将计算机送去维修。

计算机正在运行时出现黑屏。

- 您的电源管理已启用。请执行下列其中一项从睡眠模式恢复运行：
 - 按键盘上的任意键。
 - 按 **F9** () 确认 LCD 显示屏的背光是否处于关闭状态。

睡眠问题

显示电池电量严重不足的错误消息之后，计算机立即关闭。

- 电池电量不足。将交流电源适配器连接至计算机。

计算机在电源开启后立即进入睡眠模式。

- 请确保：
 - 电池已充满电。
 - 运行温度在可接受的范围之内。请参阅《联想安全及通用信息指南》中的“第 2 章 使用和保养信息”。

注释：如果电池已充满电且温度在可接受的范围之内，请将您的计算机送去维修。



计算机不能从睡眠模式返回，并且计算机不工作。

- 如果计算机处于睡眠模式，请将交流电源适配器连接至计算机，然后按 Windows 按钮或电源按钮。
- 如果系统仍无法从睡眠模式返回，系统已停止响应，并且无法关闭计算机；请复位计算机，但尚未保存的数据可能会丢失。若要复位计算机，请按住电源按钮 8 秒钟或更长时间。如果计算机仍然没有复位，请拔下交流电源适配器。

显示屏问题

屏幕黑屏。

•请执行下列操作：

- 如果正在使用交流电源适配器，或者正在使用电池且电池状态指示灯亮起，请按 **F12** () 使屏幕更亮。
- 如果电源指示灯正在闪烁，请按电源按钮从睡眠模式恢复运行。
- 按 **F9** () 确认 LCD 显示屏的背光是否处于关闭状态。
- 如果问题仍然存在，请采用下一个问题的解决方案：“屏幕内容无法阅读或失真”。

屏幕内容无法阅读或失真。

•请确保：

- 屏幕分辨率和颜色质量设置正确。
- 监视器类型正确无误。

屏幕上出现不正确的字符。

•操作系统或程序安装是否正确？如果安装和配置没有问题，请将计算机送去维修。

声音问题

即使调高音量，仍然无法从扬声器听到任何声音。

•请确保：

- 静音功能关闭。
- 没有使用组合音频插孔。
- 选择了扬声器作为播放设备。

电池问题

您的计算机在电池状态指示灯指示电量耗尽之前即已关机。

- 或者 -

您的计算机在电池状态指示灯指示电量耗尽之后仍在运行。

•对电池进行放电并再次充电。

第 4 章 故障排除

其他问题

计算机没有响应。

- 若要关闭计算机，请按住电源按钮 8 秒钟或更长时间。如果计算机仍然没有响应，请拔下交流电源适配器。
- 计算机在通信操作过程中进入睡眠模式时可能会被锁定。联网工作时，请禁用睡眠计时器。

所连接的外接设备不工作。

- 请勿在开机状态下连接或断开非 USB 接口设备的电缆，否则可能会损坏计算机。
- 使用 USB 光盘驱动器等大功耗外接设备时，请使用外接设备电源适配器，否则可能会导致设备无法被识别或者系统关机。

附录 A 产品特殊声明

■ “能源之星” 型号信息



能源之星（ENERGY STAR®）是“美国环境保护局”和“美国能源部”共同研发的计划，该计划通过省电产品和行动，达到节省成本与保护环境的目的。

Lenovo® 很荣幸能提供客户符合“能源之星”标准的产品。如果以下联想计算机机型贴有“能源之星”标签，则表明其设计经测试符合“能源之星”计划的计算机要求。

- 81BK

通过使用符合“能源之星”标准的产品以及利用计算机的电源管理功能，可以降低耗电量。降低耗电量有助于节约经费、净化环境，以及降低温室气体的排放量。

如需“能源之星”的相关信息，请访问以下网站：

<http://www.energystar.gov>

联想鼓励您将节约能源视为日常生活中的一部分。为了达到这个目标，联想预设以下电源管理功能，如果计算机在特定时间内未运行，这些预设值会自动生效。

表 1 “能源之星” 电源管理功能，按照操作系统划分

Windows® 10

电源计划：平衡（接通电源）

- 关闭显示器：10 分钟后
- 使计算机进入睡眠模式：30 分钟后
- 高级电源设定：
 - 关闭硬盘：20 分钟后

若要将计算机从“睡眠”模式中唤醒，请按键盘上的任意键。如需这些设定的相关信息，请参阅“Windows 入门”信息系统。

商标

以下术语是 Lenovo 在中国和 / 或其他国家或地区的商标或注册商标。

Lenovo
OneKey

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

其他公司、产品或服务名称可能是其他公司的商标或者服务标记。

