

**EDIFIER** 漫步者

---

**H295P**

入耳式手机耳机

Earbuds with remote and mic

使用指南

---

Operating instructions

温馨提示:操作本机之前,请仔细阅读本使用指南并妥善保管以备参考。

## ■ 产品特点

1. 10mm高品质钹铁单元,人声饱满圆润,低频下潜深;
2. 铝金属后壳设计,搭配编织金属透声网,工艺出色,质感高档;
3. 人体工学倾斜入耳式佩戴,软胶耳撑贴服耳廓,稳固、舒适;
4. 三按键线控器,可便捷实现暂停/播放、上/下曲、音量调节等操作;
5. 1.2米加粗外被TPE线材,内置防弹丝,可靠耐用、不易缠绕;
6. 3.5mm四极L型插头,可兼容iPhone及主流安卓智能手机;
7. 配件丰富,标配收纳包、多副软胶耳撑及双色注塑硅胶耳套等。

## ■ 规格参数

单元类型:动圈

单元尺寸:10mm

频响范围:20Hz-20KHz

灵敏度(SPL):102dB

阻抗:24Ω

## ■ 包装清单



耳机\*1 PCS



耳撑\*3对



硅胶耳套\*3对



收纳包\*1PCS



说明书/保修卡1 PCS

## ■ 功能操作



音量+

多功能键

音量-

多功能键:

单击: 暂停/播放/接听/挂断

双击: 下一曲

三击: 上一曲

安全注意事项：

### **Warning!**

为保证您的人身安全，请勿将该耳机佩戴或放置在离心脏起搏器过近的位置(小于10CM)。

To guarantee your personal safety, please do not wear or keep headphones in the vicinity (closer than 10cm) of a pacemaker.

请勿将插头插入电源插座。

Do not insert plug into electric sockets.

儿童应在成人监督下使用本设备，本产品并非玩具。

Supervise children when using the equipment, the product is not a toy.

操作高保真音响开关或插入耳机时可能会发出尖利的声音，其在高音量设置下可能会影响您的听力。因此，在切换各种音源或插入耳机前，请将音量控制设置为最低。

The operation of switches on your hi-fi system or plugging in the headphones may cause clicks which at high volume setting may affect your hearing. Therefore, always set the volume control to minimum before switching between different sources (tuner, turntable, CD player, etc.) or plugging in the headphones.



为交通安全起见，驾驶时或骑自行车时请勿使用耳机。

在高音量下使用耳机——特别是长时间使用——可能会对您的听力造成损伤。

For traffic safety, do not use headphones while driving or cycling. Headphone listening at high volume levels - particularly, over extended periods of time - may damage your hearing.

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	X	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
 在某些产品中可能包含电池，该电池并非漫步者产品，该电池的关于有害物质的标识应由电池生产商提供。

注：环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。





微信扫一扫, 更多信息

## 北京爱德发科技有限公司 出品

地 址: 北京市海淀区北四环西路68号

生产商: 东莞市漫步者科技有限公司

厂 址: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明: EDIFIER® , 漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究。

版本号Ver1.3