

说明书/W360BT/国内/V1.2  
尺寸:70x125mm 128克铜版纸双面过哑胶,黑色印刷,装订

EDIFIER 漫步者

W360BT  
时尚挂颈式蓝牙耳机  
Wearable Bluetooth Earbuds

使用指南  
Operating Instructions

温馨提示:操作本机之前,请仔细阅读本使用指南并妥善保管以备参考。

■产品特点

- 独特环颈式设计,流线造型,佩戴舒适,时尚百搭;
- 13mm大动圈单元,中低频尤为出色,适合流行音乐;
- 蓝牙V4.1方案,优质CSR芯片,有效传输可达10M;
- 长续航设计,工作时长约20小时,日常使用更随心;
- 三按键操控,支持语音通话、音量调节、歌曲切换;
- 支持CVC语音降噪,支持HSP/HFP/A2DP/AVRCP协议;
- 支持一拖二、唤醒手机语音控制、恢复出厂设置功能。

■规格参数

- 蓝牙版本:Bluetooth V4.1
- 蓝牙协议:HSP / HFP / A2DP / AVRCP
- 有效距离:10m
- 工作时长:20 hours
- 待机时长:About 500 hours
- 充电输入:DC 5.0V  $\approx$  300mA
- 充电时间:About 2 hours
- 电池容量:300mAh
- 频响范围:20Hz-20KHz
- 灵敏度(SPL):106dB
- 标称阻抗:32 ohm

注意:设计和规格如有变更,恕不另行通知。

■包装清单

一、产品及配件示意图



■佩戴方法

- 耳机线朝下,将颈挂从后颈位置戴上;
- 适度将耳塞塞入耳,调整好,保持舒适感。

■使用说明

一、充电

当使用中,当红色指示灯代替蓝色指示灯亮起时,表示耳机电量不足,请您充电后使用。  
1.将USB充电线插入标准电源的USB插座;  
2.另一端连接耳机的Micro USB充电接口。  
红灯长亮=正在充电 红灯熄灭,蓝光恒亮=已充满电  
充电时间:约2小时可充满



温馨提示:为避免电池寿命缩短,建议首次使用前将耳机充满电;长时间放置不用时,每3个月至少为耳机充一次电。  
警告:本产品的可充电电池必须妥善处置,以便回收利用。请不要将电池放入火中,以免引起爆炸!

二、开机/关机

功能	操作	指示灯
开机	将拨动开关拨至ON档	蓝灯常亮1秒
关机	将拨动开关拨至OFF档	红灯常亮2秒

温馨提示:本耳机为拨动式开关设计,当开机后长时间不连接时无法自动关机,请您使用时注意。

三、配对

1.按照如下操作使耳机进入配对模式;

功能	操作	指示灯
进入配对模式	长按多功能按键5秒	红蓝灯交替闪烁

- 与所需连接的蓝牙设备距离保持在1米以内,越近越好;
  - 开启蓝牙设备的蓝牙功能,搜索连接设备;
  - 选择"EDIFIER W360BT"配对,连接成功后蓝灯慢闪。
- 温馨提示:  
\*在配对过程中,若提示输入配对密码,请输入'0000';  
\*完成配对后,下次使用时,耳机会自动连接最近一次连接过的设备;  
\*超出有效距离后,10分钟内返回能自动重连,此时每8秒蓝灯闪1次并伴有提示音;

一拖二连接

- 令耳机与设备一配对连接;
- 重启耳机进入到配对状态,与设备二配对连接;
- 在设备一上操作连接耳机,此时耳机已同时连接了两个设备。

四、通话

1.基本通话操作

功能	耳机状态	操作
接听来电	来电响铃	短按多功能键
拒接来电	来电响铃	长按多功能键约2秒
取消呼叫	呼叫中	短按多功能键
结束通话	通话中	短按多功能键
增加音量	通话中	短按^键
减低音量	通话中	短按v键
静音	通话中	长按^键约2秒
取消静音	通话中(静音)	长按^键约2秒
通话转手机	耳机通话中	长按多功能键约2秒
通话转耳机	手机通话中	长按多功能键约2秒
尾号重播	已连接设备	双击多功能键
语音拨号	已连接设备	同时短按^键和v键

温馨提示:  
当耳机音量调至最大或者静音时,您会听到提示音;  
使用语音拨号时,请确保您的手机支持该功能并处于开启状态。

2、三方通话操作

功能	耳机状态	操作
接听新来电挂断当前通话	有第2个来电	短按多功能键
接听新来电保留当前通话	有第2个来电	双击多功能键
拒接新来电保留当前通话	有第2个来电	长按多功能键约2秒
通话切换	通话中	双击多功能键
结束当前通话切换至保留通话	通话中	短按多功能键

3、连接两个手机通话

功能	耳机状态	操作
挂断第一个手机通话,接通第二个手机来电	第一个手机通话中,第二个手机来电	短按多功能键
保留第一个手机通话,接通第二个手机来电	第一个手机通话中,第二个手机来电	双击多功能键
通话切换	通话中,一个通话被保留	双击多功能键
回到被保留的手机	通话中,一个通话被保留	短按多功能键

五、播放音乐

功能	耳机状态	操作
增加音量	播放音乐	短按^键
减低音量	播放音乐	短按v键
上一曲	播放音乐	长按v键
下一曲	播放音乐	长按^键
暂停播放	播放音乐	短按多功能键
恢复播放	暂停播放	短按多功能键

六、恢复出厂设置  
蓝牙搜索状态下(此状态下红蓝灯交替快闪),同时长按音量加键和音量减键等待5秒,将清除耳机之前所有配对过的设备列表,清除成功后耳机开机会自动进入配对状态。

■保养与维护

- 勿将耳机放在潮湿的地方,以免损坏产品内部电路。
  - 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方,高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
  - 勿将产品放在过冷的地方,以免损坏内部电路板。
  - 勿试图拆开产品,如果非专业人员,可能会损坏产品。
  - 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品,以免损坏内部电路。
  - 勿使用刺激性化学制品、清洁剂清洁耳机。
  - 不要用尖体在产品表面上乱划,以免损坏外壳影响外观。
- 如果产品不能正常工作,请将其送至合格维修机构,工作人员会热心帮您解决问题的。

■FAQs

- 红色代替蓝灯闪烁。  
答:表示耳机电池低电量,您需要再次对耳机充电。
- 充电时,红灯不亮。  
答:a. 请确保充电设备与耳机连接良好。  
b. 长时间不使用耳机,电池会进入休眠状态。此时需要充电大约30分钟红灯才会亮。
- 耳机听不到声音。  
答:a. 确认耳机的音量大小是否合适。  
b. 确认耳机是否与手机正常连接。  
c. 确认耳机是否与手机距离过远或周边有干扰物。
- 耳机通话效果不好。  
答:a. 确认手机是否在信号强的地区。  
b. 耳机的有效使用距离为10米,请确认耳机在有效使用距离内,且耳机与手机间无障碍物阻碍。
- 为什么播放音乐时,耳机不能进行暂停、恢复、上曲和下曲控制。  
答:此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

安全注意事项:

Warning!

为保证您的人身安全,请勿将该耳机佩戴或放置在离心脏起搏器过近的位置(小于10CM)。

To guarantee your personal safety, please do not wear or keep headphones in the vicinity (closer than 10cm) of a pacemaker.

请勿将插头插入电源插座。

Do not insert plug into electric sockets.

儿童应在成人监督下使用本设备,本产品并非玩具。

Supervise children when using the equipment, the product is not a toy.

在高音量下使用耳机——特别是长时间使用——可能会对您的听力造成损伤。

Headphone listening at high volume levels – particularly, over extended periods of time – may damage your hearing.

操作高保真音开或插入耳机时可能会发出尖利的声音,其在高音量设置下可能会影响您的听力。因此,在切换各种音源或插入耳机前,请将音量控制设置为最低。

The operation of switches on your hi-fi system or plugging in the headphones may cause clicks which at high volume setting may affect your hearing. Therefore, always set the volume control to minimum before switching between different sources (tuner, turntable, CD player, etc.) or plugging in the headphones.

为交通安全起见,驾驶时或骑自行车时请勿使用耳机。  
For traffic safety, do not use headphones while driving or cycling.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	六价铬 (Cr(VI))	镉 (Cd)	汞 (Hg)	铅 (Pb)
金属部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电零件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。  
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
在某些产品中可能包含电池,该电池并非漫步者产品,该电池的关于有害物质的含量标识应由电池生产商提供。  
注:环保使用期限取决于产品正常使用的环境和温度等条件。



微信扫一扫,更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品  
地 址:北京市海淀区北四环西路68号  
生产商:东莞市漫步者科技有限公司  
厂 址:东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明:EDIFIER®、漫步者®均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标,仿冒必究。