




驱动安装说明书

一、USB 转串口的虚拟驱动安装


1. 首先将便携打印机通过 USB 转串口线连接到电脑上，打开打印机；
2. 双击 U 转串工具  PL2303_Prolific_DriverInstaller_v10518.exe ；
3. 点击“下一步”；




4. 最后点击“完成”，到此，打印机的 USB 转串口的驱动安装完成。




二、windows 驱动安装

1. 运行打印机驱动RongTaDriverInstall, 即  RongTaDriverInstall , 安装打印机的驱动程序, 弹出如下图所示的对话框:




选择安装语言, 点击“OK”, 如上图所示。

2. 随后弹出如下图所示对话框:




点击“安装”, 如上图所示。


3. 随后弹出如下对话框：



在打印机型中，选择便携式打印机“RPP02 Series”，然后进行打印机端口的选择，如果打印机通过 USB 转串口的连接电脑，请打开“资源管理器”，找到对应的 USB 转串口的 COM 号，如 COM5；




然后在打印端口中，选择 COM5，并进行 COM5 的“配置端口”，（默认 USB 转串口的波特率为 9600）下图所示：



最后点击“安装”。

4. 随后弹出如下对话框：



先点击“确定”，后点击“退出”，如上图所示。

5. 最后点击下图所示“完成 (F)”，




至此，打印机驱动安装完成。

二、设置和测试打印机

2.1 设置打印机属性


安装了打印机的驱动程序后，查看“开始”——>“控制面版”——>“打印机和传真机”——>RONGTA RPP02 Series Printer 的“打印机属性”。

就会弹出打印机的属性窗口，如下图所示。




2.2 串口打印测试页


在上图所示选择“端口”，如下图所示




选择相对应的串行端口（以 COM5 为例），选择 COM5，然后选择配置端口，出现如下对话框：设置每秒位数的数值同打印机波特率一致，如打印机波特率为 9600，则选择打印的串口属性中每秒位数需设置为 9600。



设置完成，点击“确定”保存设置。回到打印机属性窗口，选择“应用 (A)”，如下图所示



串口配置完成，选择“常规”，如下图所示，



选择“打印测试页 (T)”，如果能正常打印测试页则打印机与 PC 端连接及配置正确，可以正常使用打印机该端口。