

RPP200 热敏便携打印机

用 户 使 用 手 册

版本：V1.0

-目录-

一、注意事项	4
1.1 安全注意事项	4
1.2 使用注意事项	4
1.3 存放注意事项	5
1.4 电池安全注意事项	5
二、产品简介	7
2.1 打印机外观	7
2.2 附件	8
三、性能特点	9
3.1 打印性能	9
3.2 物理参数	9
3.3 环境参数	9
3.4 其他性能	10
四、使用方法	11
4.1 使用前的准备	11
4.1.1 电池安装	11
4.1.2 打印纸卷安装	11
4.2 基本功能使用	13
4.2.1 开机	13
4.2.2 关机	13

4.2.3 自检..... 13

4.2.4 走纸（手动进纸）..... 13

4.2.5 充电..... 13

4.3 打印连接及打印..... 14

4.3.1 USB 连接..... 14

4.3.2 WI-FI 通信..... 14

4.3.3 蓝牙的配对及打印..... 15

4.3.4 使用蓝牙接口打印..... 16

4.4 指示灯及状态说明..... 16

一、注意事项

在使用打印机之前，请仔细阅读本章内容！

1.1 安全注意事项

- (1) 本打印机只能使用本公司提供的专用电池和电源适配器，否则可能引起产品损坏，电池漏液、起火甚至爆炸。用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明处置用完的电池。
- (2) 不要将电池投入火中，不要将电池短路、拆散或加热，否则可能导致电池漏液、起火甚至爆炸。
- (3) 电池中的液体具有腐蚀性，如果操作不慎导致电池漏液并将液体粘到皮肤或衣物上，请立即用清水洗掉，如不慎进入眼睛内，请立即用大量清水彻底冲洗眼睛并紧急就医。
- (4) 打印中或刚打印结束时不要开启纸仓盖，用手或身体的任何部位接触打印机芯，以免过高的温度导致烫伤。
- (5) 打印机操作失灵时，不要使用打印机。这会导致火灾或者触电。请关机并拔下打印机的插头，然后电话联系经销商。

1.2 使用注意事项

- (1) 打印机不可浸入水中，也不要将其长时间暴露在雨中，否则可能导致打印机损坏。
- (2) 打印过程中不得打开纸仓盖，否则可能导致打印机工作不正常。
- (3) 在使用串口打印时，在打印过程中不能将串口线拔下，否则可能导致打印数据不完整。
- (4) 虽然打印机可以在-10℃到 50℃稳定工作，但过高的环境温度（45℃）或过低的环境温度（5℃）会导致打印质量降低。过高的环境湿度（85%相对湿度以上）或过低的环境湿度（20%相对湿度以下）会导致打印质量降低。
- (5) 使用劣质的打印纸或存放时间过长的打印纸可能造成打印质量降低，甚至损坏打印机。
- (6) 打印机在充电前尽量将电池电量用完后再充电，这样可以有效地保证电池的使用寿命。

1.3 存放注意事项

- (1) 打印机需要存放在温度在-20℃到 70℃、相对湿度在 5%到 95%的环境中。
- (2) 如果长时间存放打印机，请务必取出打印机中的电池单独存放，否则可能导致电池失效、甚至漏液，进而损坏打印机。
- (3) 普通热敏打印纸的存放时间较短，如果要打印需长期保存的单据，请选用长效热敏打印纸。
- (4) 打印纸不要放在高温或阳光直射的地方储存，如果已经拆封，请放在避光的地方保存。

1.4 电池安全注意事项

在使用产品前务必仔细阅读用户手册。忽视以下说明可能会导致电池过热、燃烧、爆炸、损坏和/或性能及产品寿命降低。

危险警告：

- (1) 不要让水、海水等进入或漏入电池内部。如果电池内部的安全装置烧坏，电池的任何充电可能会造成异常电流和/或电压，引起异常化学反应，导致电池过热、点燃和/或爆炸。
- (2) 不要在火炉附近等高温场所使用或放置电池。过度受热可能会对树脂外壳和/或隔热材料造成损坏，从而引起电池内部短路，导致电池过热、燃烧和/或爆炸。
- (3) 当充电时，使用专用充电器。在该要求未包括的条件下（高温、高压/强电流、使用修改的充电器等）充电可能会造成过度电池充电及异常电流和/或电压，引起异常化学反应，导致电池过热、点燃和/或爆炸。
- (4) 电池清楚标注了正负极。当把电池插入充电器和/或产品时，务必确认电池定位正确。反向插入将造成反向充电，可能会引起异常化学反应，导致电池过热、点燃和/或爆炸。
- (5) 不要使电池与电源插座和/或车用点烟器插座接触。这样做可能会造成高压，引起过度电流，导致电池过热、燃烧和/或爆炸。
- (6) 不要加热电池或把电池放入火中。这样做可能会熔化隔热材料并/或损坏安全装置或安全设备，使电解溶液点燃，导致电池过热、燃烧和/或

爆炸。

- (7) 不要以相反的(+)和(-)定位使用电池。在充电过程中,这样做将造成反向充电,可能会引起异常化学反应。在使用过程中,可能会出现无法预测的电流异常,导致电池过热、点燃和/或爆炸。
- (8) 不要让电池的(+)和(-)极接触任何金属。另外,不要与金属物品一起携带或储存电池,例如项链、发夹等。引起电池内部短路可能会造成过度电流,导致电池过热、点燃和/或爆炸及相邻金属物品(项链、发夹等)的可能过热。
- (9) 不要投掷电池或使电池受到重击。如果电池内部的安全装置烧坏,电池的任何充电可能会造成异常电流和/或电压,引起异常化学反应,然后也许会导致电池过热、点燃和/或爆炸。

二、产品简介

2.1 打印机外观



1.走纸按键

2.状态指示灯

3.电池电量指示灯

4.错误指示灯

5.电源按键

6.主体

7.开盖按键

8.透明盖

9.前盖






10.电源 DC 接口

11.USB 接口



12.电池

2.2 附件

标配件

电池	电源充电器	纸卷
		
USB 线	皮带扣	
		

选配件

皮套	串口数据线
	

三、性能特点

3.1 打印性能

打印方式：行式热敏

纸张宽度：58mm

打印宽度：48mm

分辨率：8点/mm (230dpi)

每行点数：384点

打印速度：80mm/s (Max)

纸张厚度：60~80μm

可打印内容：字符标配 GB18030 简体中文 (PC437, Katakana, PC850, PC860, PC863, PC865, WPC1252, PC866, PC852, PC858), 条码 (CODE39, EAN-13, EAN-8, CODABAR, CODE93, ITF), 二维条码 (QR, PDF417)。

3.2 物理参数

外观尺寸：113*79*45mm

重量：260g (含电池、纸卷)

纸卷直径：≤40mm

接口方式：WI-FI, USB, 蓝牙, RS232(需定制); 具体型号不同可使用的接口不同。

参见型号说明。

3.3 环境参数

工作温度：-10℃~50℃

工作湿度：20%~85%

储藏温度：-20℃~70℃

储藏湿度：5%~95%

3.4 其他性能

装纸方式：蛤壳式装纸（装纸方法详见 4.1.2 打印纸卷安装）；

缺纸检测：当纸用尽时打印机的错误指示灯（红色）以及状态指示灯（绿色）常亮；

打印控制指令：ESC/POS 兼容指令集（详见《编程手册》，该手册可向您的供应商索取）；

供电方式：1600mAH 可充电锂电池

电量提示：当充电电池电量将消耗完时，打印机的电池电量指示灯全灭，同时打印机的错误指示灯（红色）常亮；

适配器充电：3.5 小时即可充满；USB 充电：7 个小时。

注意：RPP200 的电池不能用适配器与 USB 同时充电，用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明处置用完的电池。

一次充电可用时间：正常情况下，可连续打印 200 米或 6 小时（打印浓度为 12.5%）。

本参数仅做参考，电池在使用很久之后，可能导致容量下降，不能确保打印时间。

四、使用方法


4.1 使用前的准备

4.1.1 电池安装



- 1、 将皮带扣向上掀起,电池盖打开,打开电池仓盖。
- 2、 如图所示,将电池放入电池仓,注意不要将电池正负极装反;
- 3、 然后合上电池仓盖。

4.1.2 打印纸卷安装





使用方法

- 1、 向上抠起开盖按键或者用手指捏住盖子两侧，稍许用力打开纸仓盖；
- 2、 如图将纸卷放入纸仓，注意纸的方向，如果放反，将导致无法打印；
- 3、 如图拉出部分纸卷，注意要将纸卷拉出纸仓外；
- 4、 将纸卷摆正后，合上顶盖。

4.2 基本功能使用

4.2.1 开机

关机状态下，按下电源键 2 秒，打印机开机并进入工作状态，状态指示灯(绿灯)常亮。

注意：如果电池电量指示灯(蓝灯)全灭，并且错误指示灯(红灯)常亮，表示打印机的电池电量即将耗尽，如要继续使用，请尽快更换电池或充电。充电方法参见 4.2.5 充电。

4.2.2 关机

开机状态下，按下电源键持续 2 秒，打印机关机，所有指示灯熄灭。

4.2.3 自检

用户拿到打印机后，可以随时对打印机进行自检，以检测打印机当前的设置和状态。

自检的方法如下：关机（如果打印机处于开机状态的话），然后按住走纸键，再按电源键开机，打印机即会打印出自检页，自检页中包含当前打印机的状态及打印机设置和打印的范例。

4.2.4 走纸（手动进纸）

打印机在正常工作状态下，按下走纸键，打印机开始走纸。

4.2.5 充电

打印机在使用一段时间后，打印机电池的电量会消耗光，当打印机电池的电量已经接近用完时，打印机的电池电量指示灯(蓝灯)会全灭，同时打印机的错误指示灯(红灯)亮，此时用户要准备充电了，如果打印机在打印过程中自动关机了，用户如要继续使用，就必须充电。

充电的方法如下：将充电器的市电插头插入 220V、50HZ 的电源插座，然后将充电插头插入打印机的充电插座，打印机就开始充电，充电过程中，如打印机开机状态下电

池电量指示灯(蓝灯)会闪烁,从左往右循环闪烁,直到电池电量充满,电池电量指示灯常亮。

4.3 打印连接及打印

4.3.1 USB 连接

打印机的可选附件中含有 USB 线,接入电脑 USB 口,安装驱动。

4.3.2 WI-FI 通信

可以使用无线联网技术与您的设备进行数据通讯。Wi-Fi 是一个无线网络通信技术的品牌,由 Wi-Fi 联盟(Wi-Fi Alliance)所持有。目的是改善基于 IEEE802.11 标准的无线网络产品之间的互通性。

无线网络优点:无线网络不用电缆连接,而是用无线电波连接和传递信号。具有移动自由、不受线路限制、安装快速简便、容易扩展的优点。

(1) 无线基础架构模式:网络中的无线设备(计算机、打印机等)使用路由器或接入点处理所有的数据传输和网络流量。

(2) 在无线基础架构模式下使用 RPP200 热敏便携打印机,具有以下优点:网络信号的可靠性高;具有更好的网络安全性能;具有灵活的网络扩展性;

(3) 无线的设置方法:

前期准备:通过 USB 线将打印机连接到 PC 端,安装 USB 虚拟驱动。

- 1、 双击打开 WIFI 参数设置工具“RongtaPrinterTool”。
- 2、 在 SSID 栏中输入无线路由器的 SSID 名称,如 printer。
- 3、 选择无线路由器的加密类型,根据实际无线路由器的设置进行选择。比如,加密类型,按推荐使用的类型“WPA-PSK/WPA2-PSK”,认证类型如路由器设定为“自

动”，则 Wifi 中设置可选择 WPA-PSK 和 WPA2-PSK 任意一种；如路由器设定为“WPA-PSK”或“WPA2-PSK”，则 Wifi 中设置需和路由器一样。

4、如路由器加密方式选择为“WEP”，Wifi 工具设置请同路由器保持一致。

5、打印机通过 USB 虚拟串口连接电脑，在 Wifi 参数输入好后，请在 Wifi 工具中的端口选择相应的串口，如 COM8，波特率选择打印机默认波特率“19200”（如用户有自行通过拨码开关设定波特率，请输入实际打印机波特率），然后点击“设置”按钮。

设置完成后，请耐心等待，打印机会自动在 1 分钟内连接无线网络，如连接正常，可以随时对打印机进行自检，通过自检测试页来检测打印机当前无线的设置和状态。如果自检页中，未连接到无线网络，请检查参数设置；如打印出来的无线参数和路由器不一致，请重新设置，重复以上工作。

4.3.3 蓝牙的配对及打印

RPP200 热敏便携打印机工作前需与驱动打印机的主设备配对，配对过程由主设备发起。

通常的配对方法如下：

- 1、打印机开机
- 2、主设备搜寻外部蓝牙设备
- 3、如果有多台外部蓝牙设备的话，选中对应 BDA 地址（详见自测页）的打印机
- 4、输入密码“0000”或“000000”
- 5、完成配对。

具体的配对方法请参阅主设备蓝牙功能说明。

配对时，RPP200 热敏便携打印机必须处于开机状态。

注意：配对时，请不要将多台打印机同时开机，否则可能无法判断配对成功的是哪一台打印机。

配对成功后，其他上位机仍然可以与该打印机配对，每台打印机最多可以与 8 台上位机配对，如果更多的上位机与打印机配对的话，那么最早与打印机的上位机会被打印机从配对列表中自动清除，此时如果这台上位机需要驱动打印机打印的话，需要重新配对。

4.3.4 使用蓝牙接口打印

对于有虚拟蓝牙串口的上位机(如使用 SMARTPHONE 的手机、POCKET PC、PALM、笔记本电脑等)来说，配对成功后，就可以通过虚拟蓝牙串口向 RPP200 热敏便携打印机发送打印数据进行打印了。如果上位机没有虚拟蓝牙串口，如要驱动 RPP200 热敏便携打印机打印，请咨询上位机供应商。

4.4 指示灯及状态说明

打印机有一个状态指示灯和一个错误指示灯用于提示用户打印机的状态，状态指示灯用于表示打印机目前的状态，错误指示灯用于提示打印机出现异常。电池电量指示灯用于提示电池现有的电量。

状态指示灯（绿色）	电池电量指示灯 3 盏（蓝色）	错误指示灯 （红色）	打印机状态
常亮	从左到右 3 盏灯循环闪烁	灭	充电中
常亮	灭	常亮	电量不足

常亮	常亮 (3 盏全亮)	灭	充电结束
常亮	常亮 (根据电量)	灭	正常开机状态
常亮	常亮 (根据电量)	常亮	异常
灭	灭	灭	关机