

SONY®

用户指南

蓝牙立体声耳机

SBH80

目录


| | |
|---------------------------------|-----------|
| 简介 | 3 |
| 功能概述..... | 3 |
| 硬件概述..... | 3 |
| 基础内容 | 5 |
| 电池充电..... | 5 |
| 电池状态..... | 5 |
| 打开和关闭耳机..... | 5 |
| 调节音量..... | 5 |
| 重设耳机..... | 5 |
| 佩戴说明..... | 6 |
| 使用入门 | 7 |
| 准备将耳机与蓝牙设备搭配使用..... | 7 |
| 使用耳机 | 8 |
| 使用耳机处理来电..... | 8 |
| 使用耳机听音乐..... | 8 |
| 将耳机与两台设备同时搭配使用..... | 8 |
| 故障排除 | 10 |
| 我无法接听第二个电话..... | 10 |
| 耳机不播放来自其他设备的音乐..... | 10 |
| 耳机自动关闭..... | 10 |
| 耳机与其他设备未建立连接..... | 10 |
| 表现异常..... | 10 |
| 法律信息 | 11 |
| Declaration of Conformity | 12 |





简介

功能概述

Stereo Bluetooth® Headset SBH80 让您的出行生活更方便。您可以将它与 Android™ 驱动的设备（如手机或平板电脑）、蓝牙兼容设备（如非 Android 手机、计算机或音乐播放器）搭配使用。将耳机与兼容设备配对后，就可以使用它控制接听来电和拨打电话或听音乐。

硬件概述



- 1 NFC 检测区域 NFC 配对期间将其他设备连接到此区域。
- 2 微型 USB 端口 插入电缆线给电池充电。
- 3 通知指示灯 闪烁的红色指示灯：电池电量处于 0%和 4%之间。
黄色指示灯：电池电量处于 5%和 29%之间。
绿色指示灯：电池电量处于 30%和 100%之间。
闪烁的青色指示灯：耳机处于配对模式。
闪烁的紫色指示灯：有来电。
- 4 电源键  按住可以打开或关闭耳机。
当耳机打开时，只需按下电源键即可显示指示电池电量的通知指示灯。
- 5 下一个键  按下即可播放下一首曲目。
- 6 播放/暂停键  按下即可播放或暂停当前的曲目。
- 7 上一个键  按下即可播放上一首曲目。
- 8 天线

9 音量降低键— 按下即可调低音量。

10 呼叫键↖
按下即可接听来电。
按住即可拒绝来电。


11 音量升高键+ 按下即可调高音量。

基础内容

电池充电

首次使用 Stereo Bluetooth® Headset SBH80 之前，您需要将耳机充电约 2.5 小时。建议使用索尼充电器。

为耳机充电



- 1 将 USB 连接线的一端插入充电器中或插入计算机的 USB 端口中。
- 2 将连接线的另一端插入 Stereo Bluetooth® Headset SBH80 设备的微型 USB 端口中。

电池状态

将耳机连接至兼容设备后，您可以查看预计还有多少时间耳机电池电量耗尽。您可以从已连接设备的通知面板或已连接设备上安装的 Smart Connect 应用程序查看电池状态信息。Smart Connect 应用程序可以在 Android™设备上运行，而且索尼移动的所有 Android™设备在购买时均预装了此程序。确保在您的 Android™设备上安装了从 Google Play™下载的最新版 Smart Connect 应用程序。

在“通知”面板上查看预计电池使用时间

- 向下拖动状态栏，在通知面板上显示预计电池使用时间。

从 Smart Connect 应用程序查看预计电池使用时间

- 1 在 Android™设备的主屏幕，点按 \square ，然后查找和点按 **Smart Connect**。
- 2 点按设备 > **SBH80**。

打开和关闭耳机

打开耳机

- 按住 ⏻ ，直到耳机振动且通知指示灯变绿。

关闭耳机

- 按住 ⏻ 直到耳机振动为止。

调节音量


更改通话或音乐音量

- 通话或听音乐时，按下 + 或 - 。


重设耳机

如果耳机表现异常，请重设耳机。重设耳机将会删除有关已配对设备的所有信息。

重置耳机

- 1 关闭耳机，然后连接充电器，耳机就会开始充电。
- 2 按住  直到耳机简短地振动为止。

佩戴说明



要想在户外使用耳机时获得最佳性能，建议您将与耳机配对的设备佩戴在与耳机天线相同的一侧。

使用入门


准备将耳机与蓝牙设备搭配使用

开始将耳机与蓝牙设备搭配使用之前，需要使用蓝牙将耳机与蓝牙设备配对，或使用 NFC 自动配对。

手动将耳机与蓝牙设备配对

- 1 **蓝牙设备：**确保蓝牙功能已打开。
- 2 关闭耳机。
- 3 **耳机：**按住 \odot ，直到耳机振动且青色通知指示灯不停地闪烁。
- 4 **蓝牙设备：**扫描蓝牙设备，然后在可用设备列表中选择 Stereo Bluetooth® Headset SBH80。
- 5 **蓝牙设备：**按照屏幕上显示的配对说明操作。

自动将耳机与蓝牙设备配对



- 1 **蓝牙设备：**确保 NFC 功能已经打开而且屏幕处于激活状态并已解锁。
 - 2 **耳机：**按住 \odot ，直到耳机振动且青色通知指示灯不停地闪烁。
 - 3 将蓝牙设备放在耳机上，使各设备的 NFC 检测区域互相接触。
 - 4 **蓝牙设备：**按照显示的配对说明操作。
- ! 此图片中使用的设备仅供说明参考，请以实物为准。

使用耳机

使用耳机处理来电

使用耳机处理来电，例如接听或拒绝来电。

用耳机接听电话

- 听到来电信号时，按下 \backslash 。

结束通话

- 通话过程中，按下 \backslash 。

拒绝通话

- 听到来电信号时，按住 \backslash 。

接听第二个电话

- 在通话过程中听到来电信号时，按下 \backslash 。当前通话将处于保持状态。
- 💡 还可按下 \blacktriangleright 或 \blacktriangleleft 以切换到另一个电话并暂停当前通话。

拒绝第二个通话

- 在通话过程中听到来电信号时，按住 \backslash 。

通话过程中使话筒静音和取消静音

- 按住 \backslash 使话筒静音。要使话筒取消静音，请再次按住 \backslash 。

使用耳机听音乐

您可以使用耳机从手机或其他兼容蓝牙功能的设备听音乐。

听音乐

- 1 打开设备中的媒体播放器应用程序并选择要收听的曲目。
- 2 按下 \blacktriangleright 即可播放该曲目。若要暂停该曲目，请再次按下 \blacktriangleright 。

切换曲目

- 按下 \blacktriangleright 或 \blacktriangleleft 。

快进或快退音乐曲目

- 按住 \blacktriangleright 或 \blacktriangleleft 快进或快退，到达所需位置后停止。

将耳机与两台设备同时搭配使用

您的耳机有两种不同的连接模式：多点模式和单点模式。多点模式可以帮助您同时管理两个连接。例如，如果将您的耳机连接到两部手机，可以接听来自这两部手机的来电，无需断开并重新连接。默认状态下启用多点模式。如果您停止使用两台已连接设备中的一台，则应该手动切换到单点模式。

在多点模式下，耳机会记住这两台配对设备。您可以通过从单点模式手动切换回多点模式轻松地重新连接之前配对的设备。然后，可以自动检测之前配对的设备。

- ! 在多点模式下，您最多只能连接两台设备。如果您将耳机与第三台设备配对，则第一台配对的设备会断开连接。

手动将耳机与第二台设备配对

- 手动将第一台设备与耳机配对后，按照如何手动将耳机与另一台设备配对的相同说明步骤重复操作。

自动将耳机与第二台设备配对

- 自动将第一台设备与耳机配对后，按照如何自动将耳机与另一台设备配对的相同说明步骤重复操作。

在多点模式与单点模式之间切换

- 1 确保关闭耳机。
 - 2 将耳机放入耳中。
 - 3 若要进入多点模式，请在关闭耳机时按住音量升高键。激活多点模式后，会听到两次蜂鸣。
 - 4 若要进入单点模式，请在打开耳机时按住音量降低键。激活单点模式后，会听到一次蜂鸣。
- 💡 为了在多点模式下连接到两台配对设备，需要重新启动耳机。

故障排除

我无法接听第二个电话

- 确保呼叫设备支持蓝牙耳机模式。
- 确保选中正确的呼叫设备。

耳机不播放来自其他设备的音乐

- 确保音乐播放设备已与耳机配对。
- 重新启动音乐播放设备上的音乐播放器应用程序。
- 确保选中正确的音乐源。

耳机自动关闭

- 如果耳机出现几次短暂的蜂鸣后关闭，则表示电池电量不足。请为电池充电。

耳机与其他设备未建立连接

- 确保耳机已充电且位于您想要连接的设备范围内。中间无障碍物时最远距离建议为 10 米 (33 英尺)。
- 禁用其他设备的蓝牙功能，以便关闭所有连接，然后重新启用蓝牙功能，并将耳机和设备再次配对。

表现异常

- 重设耳机。

法律信息

索尼 SBH80



使用之前，请阅读另外提供的**重要信息**说明书。

本用户指南由 Sony Mobile Communications AB（索尼移动）或其当地子公司出版，不提供任何担保。若发生印刷错误、当前信息不准确或对程序和/或设备有所改进，Sony Mobile Communications AB（索尼移动）可能随时对本用户指南做出必要的改进和更改，恕不另行通知。但是，这些更改将输入本用户指南的新版本中。

保留所有权利。

©2014 索尼移动通信公司。

蓝牙设备间的互操作性和兼容性会有所差异。设备普遍支持利用蓝牙规格的产品。1.2 或更高，耳机或免提模式。索尼是索尼公司的商标或注册商标。蓝牙是 Bluetooth (SIG) Inc. 的商标，经授权才能使用。所有其他标志均为其各自所有者的财产。保留所有权利。

本文提及的所有产品和公司名称是其各自所有者的商标或注册商标。本文未明确授予的任何权利均予保留。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

有关更多信息，请访问 www.sonymobile.com。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

Declaration of Conformity

We, **Sony Mobile Communications AB** of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony type RD-0040

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-3:V1.6.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V2.2.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, January 2014

CE 0682



Pär Thuresson,
Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux. Le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e. Le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas. De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont des utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.